

Wi-Fi pametni prekidač

Korisnički priručnik i jamstvo

1. Upute

Wi-Fi prekidač koristi Wi-Fi protokol za upravljanje svjetlima. Nije potrebno mijenjati električne uređaje, stari tradicionalni prekidač može se izravno zamijeniti, kako bi se jednostavno realizirala funkcija daljinskog upravljanja putem aplikacije, timera, kontrola scena itd., sve dok je povezan s bežičnim ruterom. Štoviše, radi s Amazon Alexa, Google Home asistentom, Tmall Genie, Xiaomi, XiaoAi pametnim zvučnicima za glasovno upravljanje električnim uređajima.

Molimo vas da angažirate ovlaštenu i kompetentnu osobu za izvođenje bilo kakvih električnih radova u skladu s korisničkim priručnikom. Prekidač je ograničen za unutarnju upotrebu, molimo vas da isključite napajanje prije instalacije i deinstalacije, uključite napajanje nakon instalacije i zatim dodajte uređaje u aplikaciju.

2. Parametri

Radni napon: 100V do 240V AC, 50Hz/60Hz
 Nazivna struja: Maksimalno 10A (otporsko opterećenje)



Infracrvena lampa: 500W/kanal
 LED lampa: 120W/kanal
 Energetski učinkovita lampa: 200W/kanal
 Prigušni prekidač: Manje od 350W za prigušnu lampu
 Regulator brzine: Manje od 350W za podesivi teret brzine
 Opterećenje za prekidač zavjese: Manje od 350W
 Materijali: Kaljeno staklo i vatrootporna plastika

Radna temperatura: 0 do 40 stupnjeva
 Relativna vlažnost: Manje od 95%
 Bežični standard: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
 Sigurnosni sustav: WPA-PSK/WPA2-PSK


3. Instalacija

Isključite napajanje, instalacija je sljedeća:


(1) Schema ožičenja



(2) Upotrijebite odvijač za otvaranje staklene ploče



(3) Stavite prekidač u instalacijsku kutiju i pričvrstite ga s dva vijka



(4) Pokrijte staklenu ploču i dovršite instalaciju

(5) Uključite napajanje

4. Resetiranje i promjena načina konfiguracije mreže

(1) Upute za LED indikator

Wi-Fi indikator	Status uređaja
Plavi indikator brzo treperi	Brzi način povezivanja: uređaj čeka povezivanje s mrežom
Plavi indikator polako treperi	AP način: uređaj čeka povezivanje s mrežom
Plavi indikator je UKLJUČEN	Mreža je odspojena
Plavi indikator je ISKLJUČEN	Mreža je spojena

(2) Resetiranje Wi-Fi prekidača

Ako je Wi-Fi indikator uključen ili isključen, pritisnite bilo koji gumb 5 puta, a zatim pritisnite 6. put i držite pritisnuto 5 sekundi. Otpustite prst kada čujete zvuk "Di-Di-Di". Resetiranje je uspješno.

(3) Promjena konfiguracije mreže između brzog treptanja (brzi način povezivanja) i sporog treptanja (AP način): Pritisnite bilo koji gumb 5 puta, a zatim pritisnite 6. put i držite pritisnuto 5 sekundi. Otpustite prst kada čujete zvuk "Di-Di-Di". Promjena je uspješna, a Wi-Fi indikator će promijeniti status nakon nekoliko sekundi. Način brzog povezivanja i AP način mijenjaju se ovom operacijom.


5. Preuzimanje aplikacije

Pretražite 'Smart Life' u trgovini aplikacijama ili skenirajte QR kod u nastavku. Nakon preuzimanja aplikacije, možete se registrirati i preuzeti koristeći broj mobitela ili e-mail adresu.



6. Povezivanje uređaja

1. Povežite svoj mobilni uređaj s željenom Wi-Fi mrežom. Otvorite aplikaciju, dovršite registraciju i prijavite se.



Napomena: Aplikacija će se nadograđivati povremeno, a ovaj korisnički priručnik služi samo kao referenca.

Kliknite gumb za dodavanje uređaja ili kliknite simbol "+" u gornjem desnom kutu.

2. Pristupite sučelju prikazanom ispod.



Kliknite na 'Wall Switch' (Zidni prekidač).

3. Potvrdite da Wi-Fi indikator brzo trepće.



Kliknite gumb 'Potvrdi brzo treptanje indikatora'.

4. Unesite Wi-Fi lozinku i kliknite 'Potvrdi'.



Unesite lozinku

5. Strpljivo pričekajte, uređaj se povezuje s mrežom.



Povezivanje je uspješno kada se prikaže 100%.

6. Kada je uređaj uspješno dodan, možete urediti naziv uređaja i pripadajuće područje. Kliknite 'Završi' da biste dodali uređaj, odaberite željeni uređaj i slijedite upute aplikacije.



7. AP način rada
(možete odabrati AP način rada ako brzo povezivanje ne uspije)



1. Kliknite na 'AP način rada' u gornjem desnom kutu.
2. Provjerite da li Wi-Fi indikator treperi polako.

Kliknite na 'Potvrdi polagano treptanje indikatora'.

3. Unesite Wi-Fi lozinku i kliknite 'Potvrdi'.



Unesite lozinku

4. Kliknite 'Poveži se', naziv uređaja je Smartlife_XXXX.
5. Pronađite uređaj i kliknite 'Poveži se', vratite se nakon uspješnog povezivanja.



Kliknite 'Poveži se'

6. Strpljivo pričekajte, uređaj se povezuje s mrežom.
7. Kada je uređaj uspješno dodan, možete urediti naziv uređaja i pripadajuće područje, zatim kliknite 'Završi' da biste dodali uređaj.
8. Odaberite željeni uređaj i slijedite upute aplikacije.

8. Uparivanje i brisanje RF koda

1. Kako upariti RF kod

1.1 (može se uključivati i isključivati): Držite tipku pritisnutu dugo (u ovom trenutku stanje bi trebalo biti uključeno). Otpustite tipku nakon 8 sekundi kada čujete 2 kratka zvuka "drop". Zatim pritisnite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču i uskladite RF kod prekidača nakon što čujete jedan dug zvuk "drop". Tipka daljinskog upravljača može kontrolirati uključivanje i isključivanje prekidača na odgovarajućoj poziciji.

1.2 (samo uključivanje): Držite tipku pritisnutu dugo bez puštanja (u ovom trenutku stanje bi trebalo biti uključeno). Nakon 5 sekundi, čut ćete zvuk "drop". Nakon toga, otpustite tipku, pritisnite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču i kada čujete dug zvuk "drop", uključite. Usklađivanje RF kodova je uspješno. Tipka daljinskog upravljača može kontrolirati odgovarajuću poziciju prekidača da bude uključena.

1.3 (samo isključivanje): Držite tipku pritisnutu dugo bez puštanja (u ovom trenutku stanje bi trebalo biti isključeno). Nakon 5 sekundi, čut ćete zvuk "drop". Nakon toga, otpustite tipku, pritisnite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču i kada čujete dug zvuk "drop", uključite. Usklađivanje RF kodova je uspješno. Tipka daljinskog upravljača može kontrolirati odgovarajuću poziciju prekidača da bude isključena.

2. Kako izbrisati RF kod?

Držite tipku pritisnutu dugo (u ovom trenutku stanje bi trebalo biti uključeno). Nakon 11 sekundi, kada čujete 4 kratka zvuka "drop", otpustite tipku. Svi prekidači su sada resetirani, a kodovi daljinskog upravljača su uspješno izbrisani.

9. Jamstvo

Jamstvo na uređaj vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje.

Naziv uređaja	Greške
Wi-Fi pametni prekidač	<ul style="list-style-type: none"> Površinska ogrebotina zbog strukture ili materijala Kvar pokazivača Kvar gumba Kvar funkcije upravljanja



Artemis alfa d.o.o.
OIB: 46110698761
Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb