


Kanalni ispušni ventilator (plastični), 182 m³/h

Upute za uporabu

Model: AV-CIK-182-01





- Prije nego što pokušate ugraditi, koristiti ili servisirati proizvod, pažljivo pročitajte ove upute.
- Obavezno se pridržavajte svih sigurnosnih upozorenja navedenih u ovom priručniku.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduće reference.

Upozorenje

| | |
|--|--|
| <p>Cijevi koje vode prema van trebaju biti postavljene pod određenim kutom kako bi se sprječilo vraćanje kišnice i rose.</p> | <p>Nemojte ugradivati u područjima s visokim temperaturama.</p> |
| <p>Molimo postavite sigurnosni otvor.</p> | <p>Minimalna udaljenost proizvoda od tla ne smije biti manja od 2,3 m.</p> |
| <p>Molimo postavite ulazni i izlazni otvor za zrak.</p> | <p>Nemojte ugradivati u područjima s prekomjernom masnoćom ili visokom vlagom ($\geq 85\%$ RH).</p> |
| <p>Nemojte ugradivati na nagnute stropove.</p> | <p>Prilikom ugradnje zračnih kanala izbjegavajte sljedeće situacije:</p> |

- Nemojte ugradivati proizvod niti unutarnji ulaz za zrak u industrijskim pogonima, kemijskim tvornicama ili drugim mjestima gdje se isijavaju kiseline, baze, organska otapala, boje i druge štetne plinove.
- Nemojte koristiti napajanje koje nije u skladu s nominalnim naponom proizvoda, jer to može dovesti do požara ili oštećenja proizvoda.
- Nemojte ugradivati proizvod na otvorenom, jer to može oštetići ventilator.
- Ugradnju mora obaviti kvalificirani stručnjak.

Instalacija




- Struktura stropa i komponente za ovjes uređaja moraju biti sposobni podnijeti opterećenje koje je najmanje 5 puta veće od vlastite težine proizvoda.
- Uredaj mora biti montiran horizontalno, a ulazni zračni kanal mora imati uzlazni nagib veći od 1/100.
- Izlazni zračni kanal mora imati silazni nagib od 1/100.
- Koristite negorivu traku za pričvršćivanje zračnih kanala na priključke.



- Ovaj proizvod je namijenjen za ugradnju na glavni prekidač napajanja; nije potrebno ugraditi ručni kontrolni prekidač na licu mesta. Uredaj treba stalno napajanje kako bi svi njegovi funkcionalni dijelovi radili ispravno.
- Nemojte koristiti napajanje koje nije u skladu s naznačenim naponom proizvoda, jer to može uzrokovati oštećenja, požar ili kvar proizvoda.
- Proizvod mora biti pravilno uzemljen; u protivnom može doći do problema s električnim sigurnostima i mogućih ozljeda.

Sigurnosni aspekti ugradnje



| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| AV-CIK-182-01 | 300,0 | 350,0 | 62,0 | 98,0 | 100,0 | 96,0 | 12,0 | 290,0 | 260,0 |

Tehničke specifikacije


| MODEL | Napon (V) | Snaga (W) | Volumen zraka (m³/h) | Statički tlak (Pa) | Buka (dBA) | Dimenzije cijevi (mm) |
|---------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| AV-CIK-182-01 | 220/110 | 6,6 | 182 | 82,7 | 32,8 | ø 100 |

- Mjerena ukupna ulazna snaga, protok zraka i razina buke temelje se na mjerjenjima pri statičkom pritisku od 0 Pa.
- Vrijednost buke predstavlja prosječnu vrijednost testa na udaljenosti od 1,0 m s lijeve, desne i donje strane kada je izlaz ventilatora povezan s 0,3 m dugim zračnim kanalom.
- Zabranjeno je ugrađivati proizvod na otvorenom jer to može uzrokovati kvar ventilatora.

Kontrolne funkcije

- Nakon uključivanja prekidača, ventilator radi punom brzinom kako bi brzo ispustio zagadeni zrak iz sobe.
- Kada se prekidač isključi, ventilator odmah prestaje s radom.

Krivulje P&Q ventilatora / Krivulje otpora kanala



Održavanje

- Prije izvođenja bilo kakvih radova na održavanju i čišćenju ovog uređaja, isključite napajanje i provjerite da je napajanje potpuno isključeno kako biste izbjegli rizik od električnog udara.
- Nemojte koristiti kemikalije za čišćenje ventilatora.
- Nemojte uranjati motor ili druge električne komponente u vodu.
- Koristite četku za uklanjanje prašine unutar ventilatora.
- Održavanje i popravke moraju obavljati stručnjaci.



ARTEMIS AIR

Artemis alfa d.o.o.

OIB: 46110698761

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb